



# HSG 펌웨어 OTA 방법


1. '설정' 앱 클릭




2. '시스템' -> '시스템 업데이트' 항목으로 이동




3. 하기 이미지와 같이 펌웨어 버전 우측 '새로고침 아이콘' 클릭




4. 새로고침 버튼 클릭 후, 새 버전이 있다면 하기 그림과 같이 새로고침 버튼이 다운로드 버튼으로 변경됨




5. 다운로드 버튼을 누르면 다운로드가 시작됨.



6. 새 펌웨어 다운로드가 완료되면 '소프트웨어 업데이트' 를 완료하기 위한 메시지가 나타남. '확인' 클릭하면 업데이트 시작됨.



7. 업그레이드가 완료되면 기기는 자동으로 재부팅 되며, 하기 이미지와 같이 재부팅 후 시스템 버전이 최신 상태(System is up to date)임을 알 수 있음. 이는 OTA 가 성공적으로 완료되었음을 의미함.



**! OTA 소요 예정 시간 : 약 2 시간**

**!! 일단 OTA 가 시작되면 절대 중간에 시스템을 종료하지 마세요.**